

**BH**FITNESS



***Návod k obsluze***

















# ERV1000R1P30T19



**Uživatelská příručka  
oužívate ská příručka**


# ERV1000R1P30T19

Obr.0


<p><b>1</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>2</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>3</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>4</b></p>  <p>x1</p>	
<p><b>6</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>8</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>9</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>10</b></p>  <p>x1</p>	
<p><b>11</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>13</b></p>  <p>M8x15 x5</p>	<p><b>14</b></p>  <p>M8x12 x3</p>	<p><b>14</b></p>  <p>M8x12 x3</p>	
<p><b>16</b></p>  <p>M4x15 x3</p>	<p><b>17</b></p>  <p>x2</p>	<p><b>18</b></p>  <p>x3</p>	<p><b>19</b></p>  <p>x3</p>	

# ERV1000R1P30T19

Obr.1



Obr.2




Obr.3




# ERV1000R1P30T19


Obr.4



Obr.5



Obr.6



## Čeština

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj byl navržen a vyroben tak, aby poskytoval maximální bezpečnost. Při používání cvičebních přístrojů je však nutné dodržovat určitá opatření. Před sestavením a použitím stroje si přečtěte celý návod.

**Uchovávejte tyto pokyny pro budoucí použití.**

### POUŽÍVÁNÍ

1. Tato jednotka je navržena pro profesionální použití.
2. Hmotnost uživatele nesmí překročit 190 kg.
3. Tato jednotka je vybavena systémem rotace závislým na rychlosti s magnetickou brzdou.
4. Tento přístroj byl testován a splňuje požadavky evropských norem EN ISO 20957-1 a EN ISO 20957-9 pro třídu S.A, komerční/profesionální použití.
5. Rodiče a další osoby zodpovědné za děti by měli brát v úvahu zvědavou povahu dětí, která je může přivést do situací a chování, jež mohou být nebezpečné. Tato jednotka se v žádném případě nesmí používat jako hračka. Nenechávejte děti bez dozoru v místnosti, kde je přístroj umístěn.
6. Eliptický trenážér není vybaven volnoběžkou, a proto nelze pohyblivé části okamžitě zastavit.
7. Tento stacionární tréninkový přístroj není vhodný pro účely vyžadující vysokou přesnost.
8. Osoby se zdravotním postižením by neměly používat tento stroj bez asistence kvalifikované osoby nebo lékaře.

### ZDRAVOTNÍ RIZIKA

**Upozornění: Před začátkem používání eliptického trenážéru se poradte se svým lékařem. Toto upozornění je obzvláště důležité pro osoby starší 35 let nebo osoby se zdravotními problémy.**

1. Systémy pro sledování srdečního tepu mohou být nepřesné. Pokud během používání tohoto zařízení pocítíte závratě, nevolnost, bolest na hrudi nebo jakékoli jiné příznaky, **OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE** cvičit a **VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC**.
2. Cvičte na doporučené úrovni zátěže a nepřetěžujte se. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může ohrozit vaše zdraví.
3. Před použitím zařízení proveďte zahřívací a protahovací cviky.

**VAROVÁNÍ!** Systémy pro sledování srdečního tepu mohou být nepřesné. Nadměrné cvičení může vést k vážnému zranění nebo smrti. Pokud se cítíte na omdlení, okamžitě přestaňte cvičit.

### OBECNÉ POKYNY

1. Odstraňte všechny části z kartonového obalu a porovnejte je se seznamem součástí, abyste se ujistili, že nic nechybí. Karton nevyhazujte, dokud není eliptický trenážér zcela sestaven.
2. Vždy používejte přístroj v souladu s pokyny. Pokud při montáži nebo kontrole zařízení zjistíte vadný komponent, nebo pokud během cvičení uslyšíte neobvyklý zvuk, okamžitě přestaňte a kontaktujte zákaznický servis. Přístroj nepoužívejte, dokud není problém vyřešen.
3. Před zahájením cvičení zkontrolujte eliptický trenážér, abyste se ujistili, že všechny části jsou připevněny a že matice, šrouby, pedály a rukojeti jsou správně utaženy.
4. Používejte pouze originální náhradní díly od dodavatele. Výměna nebo úprava jakékoli součásti, která není schválena dodavatelem, ruší záruku.
5. Používejte přístroj na pevné a rovné ploše. **NEPOUŽÍVEJTE** eliptický trenážér venku ani v blízkosti vody.
6. Z bezpečnostních důvodů musí být kolem zařízení alespoň 1 metr volného prostoru. V blízkosti stroje neumísťujte ostré předměty.
7. Tento přístroj smí být používán pouze k účelům uvedeným v tomto návodu. **NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které výrobce nedoporučuje.
8. Držte ruce mimo pohyblivé části.
9. Noste vhodné oblečení na cvičení. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit do eliptického trenážéru. Vždy používejte běžeckou nebo sportovní obuv a správně si zavazujte tkaničky.
10. Majitel je odpovědný za to, aby všichni uživatelé stroje byli řádně informováni o nezbytných bezpečnostních opatřeních.
11. Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a v případě potřeby je dotáhněte. Pravidelně sledujte případné poškození nebo opotřebení a v případě pochybností kontaktujte zákaznický servis.
12. Bezpečnostní úroveň zařízení lze zachovat pouze pravidelnými kontrolami na případná poškození a opotřebení.

### POKYNY PRO CVIČENÍ

Používání eliptického trenážéru přináší různé výhody; zlepšit kondici, posílit svaly a při kombinaci s dietou s kontrolovaným příjmem kalorií vám pomůže s hubnutím.

#### Nastupování

Sešlápněte jedním chodidlem pedál až dolů. Oběma rukama pevně uchopte statické madlo. Druhou nohu položte na druhý pedál. Nestoupejte na plastový kryt. Jakmile stojíte stabilně na eliptickém trenážéru, můžete uchopit levé a pravé pohyblivé madlo.

# ERV1000R1P30T19

## Vystupování

Zpomalte pohyby, dokud se pedály a pohyblivá madla úplně nezastaví. Jeden pedál musí být v nejnižší možné poloze.

Oběma rukama pevně uchopte madla.

Nejprve položte nohu z horního pedálu na zem. Poté sundejte druhou nohu z dolního pedálu a vystupte z eliptického trenažéru. Nestoupejte na plastový kryt.


## 1. Rozcvička

Tato fáze urychluje krevní oběh a připravuje svaly na cvičení. Také snižuje riziko křečí a podvrtnutí. Doporučuje se provést několik protahovacích cviků, jak je uvedeno níže. Každý cvik by měl trvat přibližně 30 sekund, nepřetěžujte svaly. Pokud pocítíte bolest, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE.



## 2. Cvičení

Tato fáze vyžaduje největší fyzickou námahu. Při pravidelném cvičení se svaly na nohou stanou pružnějšími. Je důležité udržovat stálý rytmus. Rychlost cvičení by měla být dostatečně vysoká, aby se tepová frekvence dostala do cílové oblasti, jak je znázorněno na následujícím grafu:



Tato fáze by měla trvat alespoň 12 minut, i když většině lidí se doporučuje začít s tréninkem v délce 10–15 minut.

## 3. Zklidnění

Tato fáze umožňuje kardiovaskulárnímu a svalovému systému uvolnění. Skládá se z opakování zahřívacích cviků, tedy zpomalení tempa a pokračování po dobu přibližně 5 minut. Opakujte protahovací cviky, ale nepřetěžujte svaly. Postupně by měly být vaše tréninkové jednotky delší a intenzivnější. Doporučuje se cvičit alespoň třikrát týdně, obden.

## Tvarování svalů

Pro tvarování svalů byste měli zvolit vyšší úroveň zátěže během cvičení. To znamená větší zatížení svalů nohou, proto může být vhodné zkrátit dobu tréninku. Pokud si zároveň přejete zlepšit celkovou kondici, měli byste upravit svůj tréninkový program. Proveďte zahřívací a závěrečné cviky jako obvykle, ale ke konci hlavní fáze cvičení zvýšte úroveň zátěže, aby nohy pracovaly intenzivněji. Zároveň snižte rychlost, aby vaše tepová frekvence zůstala v cílové oblasti.

## Hubnutí

V tomto případě je klíčovým faktorem vynaložené úsilí. Čím intenzivnější a delší je trénink, tím více kalorií spálíte. I když vykonáváte stejnou činnost jako při zlepšování kondice, váš cíl se změnil.

## OBECNÉ POKYNY

Pečlivě si přečtěte pokyny uvedené v tomto manuálu. Obsahují důležité informace o montáži, bezpečnosti a používání stroje.

1. Tento stroj byl navržen pro profesionální použití. Hmotnost uživatele nesmí přesáhnout 190 kg.
2. Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od všech pohyblivých částí.
3. Rodiče a/nebo osoby odpovědné za děti by měly vždy brát v úvahu jejich zvědavost, která může často vést k nebezpečným situacím a chování způsobujícím nehodu. Tento stroj nesmí být v žádném případě používán jako hračka.
4. Majitel je zodpovědný za to, že všichni uživatelé stroje budou řádně informováni o nezbytných bezpečnostních opatřeních.
5. Na stroji smí cvičit vždy pouze jedna osoba najednou.
6. Používejte vhodné oblečení a obuv. Správně si zavažte tkaničky.

# ERV1000R1P30T19

## POKYNY PRO MONTÁŽ

Vyjměte všechny montážní díly a odstraňte obalový materiál. Zkontrolujte, zda jsou všechny montážní díly přítomny (viz obr. 0).

**UPOZORNĚNÍ:** Při montáži tohoto stroje se doporučuje asistence druhé osoby.

### Fig.0 Seznam dílů:

- (1) Pravá krytka.
- (2) Levá krytka.
- (3) Středový sloupek.
- (4) Zadní kryt sloupku.
- (6) Monitor.
- (8) Přední kryt monitoru.
- (9) Levý držák na láhev.
- (10) Pravý držák na láhev.
- (11) Držák na láhev.

### Spojovací materiál

- (13) Šroub M8x15.
- (14) Šroub M8x12.
- (15) Šroub M6x15.
- (16) Šroub M4x15.
- (17) Plochá podložka D8.
- (18) Podložka D8.
- (19) Podložka D4.

## USAZENÍ MADEL

**UPOZORNĚNÍ:** V této fázi montáže je nutná asistence druhé osoby.

Pomocí šroubů (13) a podložek (17) upevněte říditka k hlavnímu rámu (viz obr. 1).

Sejměte ochrannou fólii z lepicí zadní strany krytek a připevněte je na říditka (viz obr. 2).

## USAZENÍ PŘEDNÍHO SLOUPKU

Opatrně vložte přední sloupek (3) (viz obr. 2). Pomocí šroubů (14) a podložek (18) jej upevněte (viz obr. 3). Namontujte přední kryt sloupku (4) (viz obr. 4). Pečlivě připojte všechny kabely a ujistěte se, že nejsou poškozené (viz obr. 4).

## USAZENÍ KONZOLE

Připevněte držák konzole k hlavnímu rámu pomocí šroubů (13) a podložek (19) (viz obr. 5).

Namontujte kryt konzole (8) pomocí šroubů (16) (viz obr. 5).

## USAZENÍ DRŽÁKU NÁPOJŮ

Namontujte pravý (10) a levý (9) držák na láhev pomocí šroubů (14) (viz obr. 6).

Pomocí šroubů (15) upevněte držáky na láhev (viz obr. 6).

**DŮLEŽITÉ:** Doporučuje se **VŠECHNY** šrouby po jednom měsíci používání stroje dotáhnout a ponechat volný prostor 100 cm na každé straně stroje.

## PŘESUN A SKLADOVÁNÍ

Zařízení je vybaveno kolečky (57), která usnadňují přesun.

Dvě kolečka v přední části umožňují snadnější umístění zařízení na požadované místo lehkým nadzvednutím zadní části.

Skladujte zařízení na suchém místě, nejlépe bez výrazných změn teploty.

## PŘIPOJENÍ K SÍTI

Zasuňte konektor transformátoru do přípojovacího otvoru na hlavním těle zařízení (dole, v zadní části stroje) a poté zapojte transformátor (70) do sítě 230 V.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat technickou podporu (viz poslední strana manuálu).

**BH si vyhrazuje právo změnit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění.**



## Slovenčina

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený tak, aby poskytoval maximálnu bezpečnosť. Pri používaní cvičebných prístrojov je však nevyhnutné dodržiavať určité opatrenia. Pred zostavením a použitím stroja si prečítajte celý návod.

**Uschovajte tieto pokyny na budúce použitie.**

### POUŽÍVANIE

1. Táto jednotka je navrhnutá na profesionálne použitie.
2. Hmotnosť používateľa nesmie presiahnuť 190 kg.
3. Táto jednotka je vybavená systémom rotácie závislým od rýchlosti s magnetickou brzdou.
4. Tento prístroj bol testovaný a spĺňa požiadavky európskych noriem EN ISO 20957-1 a EN ISO 20957-9 pre triedu S.A, komerčné/profesionálne použitie.
5. Rodičia a ďalšie osoby zodpovedné za deti by mali brať do úvahy zvedavú povahu detí, ktorá ich môže priviesť do situácií a správania, ktoré môžu byť nebezpečné. Táto jednotka sa v žiadnom prípade nesmie používať ako hračka. Nenechávajte deti bez dozoru v miestnosti, kde sa prístroj nachádza.
6. Eliptický trenažér nie je vybavený voľnoběžkou, a preto nie je možné pohyblivé časti okamžite zastaviť.
7. Tento stacionárny tréningový prístroj nie je vhodný na účely vyžadujúce vysokú presnosť.
8. Osoby so zdravotným postihnutím by nemali používať tento stroj bez asistencie kvalifikovanej osoby alebo lekára.

### ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ

**Upozornenie: Pred začatím používania eliptického trenažéra sa poraďte so svojim lekárom.**

**Toto upozornenie je obzvlášť dôležité pre osoby staršie ako 35 rokov alebo osoby so zdravotnými problémami.**

1. Systémy na sledovanie srdcovej frekvencie môžu byť nepresné. Ak počas používania tohto zariadenia pocítite závraty, nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo akékoľvek iné príznaky, OKAMŽITE PRESTAŇTE cvičiť a VYHLÁDAJTE LEKÁRSKU POMOC.
2. Cvičte na odporúčanej úrovni záťaže a nepreťažujte sa. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže ohroziť vaše zdravie.
3. Pred použitím zariadenia vykonajte zahrievacie a strečingové cviky.

**VAROVANIE!** Systémy na sledovanie srdcového tepu môžu byť nepresné. Nadmerné cvičenie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. Ak sa cítite na odpadnutie, okamžite prestaňte cvičiť.

### VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Odstráňte všetky časti z kartónového obalu a porovnajte ich so zoznamom súčastí, aby ste sa uistili, že nič nechýba. Kartón nevyhadzujte, kým nie je eliptický trenažér úplne zostavený.
2. Vždy používajte prístroj v súlade s pokynmi. Ak pri montáži alebo kontrole zariadenia zistíte chybnú súčasť alebo počas cvičenia počujete neobvyklý zvuk, okamžite prestaňte a kontaktujte zákaznícky servis. Prístroj nepoužívajte, kým nie je problém vyriešený.
3. Pred začiatkom cvičenia skontrolujte eliptický trenažér, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne pripevnené a matice, skrutky, pedále a rukoväte sú pevne utiahnuté.
4. Používajte iba originálne náhradné diely od dodávateľa. Výmena alebo úprava akejkoľvek súčasti, ktorá nie je schválená dodávateľom, ruší záruku.
5. Používajte prístroj na pevnom a rovnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE eliptický trenažér vonku ani v blízkosti vody.
6. Z bezpečnostných dôvodov musí byť okolo zariadenia aspoň 1 meter voľného priestoru. V blízkosti stroja neumiestňujte ostré predmety.
7. Tento prístroj sa smie používať iba na účely uvedené v tomto návode. NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča.
8. Držte ruky mimo pohyblivých častí.
9. Noste vhodné oblečenie na cvičenie. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do eliptického trenažéra. Vždy používajte bežeckú alebo športovú obuv a správne si zaväzujte šnúrky.
10. Majiteľ je zodpovedný za to, aby všetci používatelia stroja boli riadne informovaní o potrebných bezpečnostných opatreniach.
11. Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite. Sledujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie a v prípade pochybností kontaktujte zákaznícky servis.
12. Bezpečnostnú úroveň zariadenia možno zachovať iba pravidelnými kontrolami prípadného poškodenia a opotrebovania.

### POKYNY NA CVIČENIE

Používanie eliptického trenažéra prináša rôzne výhody; zlepši kondíciu, posilní svaly a v kombinácii s diétou s kontrolovaným príjmom kalórií vám pomôže s chudnutím.

#### Nastupovanie

Sešliapnite jedným chodidlom pedál až dole. Oboma rukami pevne uchopíte statickú rukoväť. Druhú nohu položte na druhý pedál. Nestúpajte na plastový kryt. Keď stojíte stabilne na eliptickom trenažéri, môžete uchopiť ľavú a pravú pohyblivú rukoväť.

# ERV1000R1P30T19

## Vystupovanie

Spomaľte pohyby, kým sa pedále a pohyblivé rukoväte úplne nezastavia. Jeden pedál musí byť v najnižšej možnej polohe.

Oboma rukami pevne uchopte rukoväte.

Najprv položte nohu z horného pedála na zem. Potom zložte druhú nohu z dolného pedála a vystúpte z eliptického trenažéra. Nestúpajte na plastový kryt.


## 1. Rozcvička

Táto fáza urýchľuje krvný obeh a pripravuje svaly na cvičenie. Tiež znižuje riziko kŕčov a podvrtnutí. Odporúča sa vykonať niekoľko strečingových cvikov, ako je uvedené nižšie. Každý cvik by mal trvať približne 30 sekúnd, nepreťažujte svaly. Ak pocítite bolesť, OKAMŽITE PRESTAŇTE.



## 2. Cvičenie

Táto fáza si vyžaduje najväčšiu fyzickú námahu. Pri pravidelnom cvičení sa svaly na nohách stanú pružnejšími. Je dôležité udržiavať stabilný rytmus. Rýchlosť cvičenia by mala byť dostatočne vysoká na to, aby sa tepová frekvencia dostala do cieľovej zóny, ako je znázornené na nasledujúcom grafe:



Táto fáza by mala trvať najmenej 12 minút, hoci väčšine ľudí sa odporúča začať s tréningom v dĺžke 10–15 minút.

## 3. Upokojenie

Táto fáza umožňuje kardiovaskulárnemu a svalovému systému uvoľnenie. Skladá sa z opakovania rozcvičovacích cvikov, teda spomalenia tempa a pokračovania po dobu približne 5 minút. Opakujte strečingové cviky, ale nepreťažujte svaly. Postupne by mali byť vaše tréningové jednotky dlhšie a intenzívnejšie. Odporúča sa cvičiť aspoň trikrát týždenne, obdeň.

## Tvarovanie svalov

Pre tvarovanie svalov by ste mali zvoliť vyššiu úroveň záťaže počas cvičenia. To znamená väčšie zaťaženie svalov nôh, preto môže byť vhodné skrátiť dobu tréningu. Ak si zároveň želáte zlepšiť celkovú kondíciu, mali by ste upraviť svoj tréningový program. Vykonajte rozcvičku a záverečné cviky ako obvykle, ale na konci hlavnej fázy cvičenia zvýšte úroveň záťaže, aby nohy pracovali intenzívnejšie. Zároveň znížte rýchlosť, aby vaša tepová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

## Chudnutie

V tomto prípade je kľúčovým faktorom vynaložené úsilie. Čím intenzívnejší a dlhší je tréning, tým viac kalórií spálite. Aj keď vykonávate rovnakú činnosť ako pri zlepšovaní kondície, váš cieľ sa zmenil.

## VŠEOBECNÉ POKYNY

Dôkladne si prečítajte pokyny uvedené v tomto manuáli. Obsahujú dôležité informácie o montáži, bezpečnosti a používaní stroja.

1. Tento stroj bol navrhnutý na profesionálne použitie. Hmotnosť používateľa nesmie presiahnuť 190 kg.
2. Držte ruky v dostatočnej vzdialenosti od všetkých pohyblivých častí.
3. Rodičia a/alebo osoby zodpovedné za deti by mali vždy brať do úvahy ich zvedavosť, ktorá môže často viesť k nebezpečným situáciám a správaniu spôsobujúcemu nehodu. Tento stroj nesmie byť v žiadnom prípade používaný ako hračka.
4. Majiteľ je zodpovedný za to, že všetci používatelia stroja budú riadne informovaní o nevyhnutných bezpečnostných opatreniach.
5. Na stroji smie cvičiť vždy iba jedna osoba naraz.
6. Používajte vhodné oblečenie a obuv. Správne si zaviažte šnúrky.

# ERV1000R1P30T19

## POKYNY NA MONTÁŽ

Vyberte všetky montážne diely a odstráňte obalový materiál. Skontrolujte, či sú všetky montážne diely prítomné (pozri obr. 0).

**UPOZORNENIE: Pri montáži tohto stroja sa odporúča asistencia druhej osoby.**

### Obr. 0 Zoznam dielov:

- (1) Pravá krytka.
- (2) Ľavá krytka.
- (3) Stredový stĺpik.
- (4) Zadný kryt stĺpika.
- (6) Monitor.
- (8) Predný kryt monitora.
- (9) Ľavý držiak na fľašu.
- (10) Pravý držiak na fľašu.
- (11) Držiak na fľašu.

### Spojovací materiál

- (13) Skrutka M8x15.
- (14) Skrutka M8x12.
- (15) Skrutka M6x15.
- (16) Skrutka M4x15.
- (17) Plochá podložka D8.
- (18) Podložka D8.
- (19) Podložka D4.

## USADENIE RUKOVÄTÍ

**UPOZORNENIE: V tejto fáze montáže je nutná asistencia druhej osoby.**

Pomocou skrutiek (13) a podložiek (17) upevnite riadidlá k hlavnému rámu (pozri obr. 1).

Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej zadnej strany krytiel a pripevnite ich na riadidlá (pozri obr. 2).

## USADENIE PREDNÉHO STĽPIKA

Opatrne vložte predný stĺpik (3) (pozri obr. 2). Pomocou skrutiek (14) a podložiek (18) ho upevnite (pozri obr. 3).

Namontujte predný kryt stĺpika (4) (pozri obr. 4).

Dôkladne pripojte všetky káble a uistite sa, že nie sú poškodené (pozri obr. 4).

## USADENIE KONZOLY

Pripevnite držiak konzoly k hlavnému rámu pomocou skrutiek (13) a podložiek (19) (pozri obr. 5). Namontujte kryt konzoly (8) pomocou skrutiek (16) (pozri obr. 5).

## USADENIE DRŽIAKA NÁPOJOV

Namontujte pravý (10) a ľavý (9) držiak na fľašu pomocou skrutiek (14) (pozri obr. 6).

Pomocou skrutiek (15) upevnite držiaky na fľašu (pozri obr. 6).

**DÔLEŽITÉ: Odporúča sa VŠETKY skrutky po jednom mesiaci používania stroja dotiahnuť a ponechať voľný priestor 100 cm na každej strane stroja.**

## PRESUN A SKLADOVANIE

Zariadenie je vybavené kolieskami (57), ktoré uľahčujú presun.

Dve kolieska v prednej časti umožňujú jednoduchšie umiestnenie zariadenia na požadované miesto ľahkým nadvihnutím zadnej časti.

Skladujte zariadenie na suchom mieste, najlepšie bez výrazných zmien teploty.

## PRIPOJENIE K SIETI

Zasuňte konektor transformátora do pripojovacieho otvoru na hlavnom tele zariadenia (dole, v zadnej časti stroja) a potom zapojte transformátor (70) do siete 230 V.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať technickú podporu (pozrite si poslednú stranu manuálu).

**BH si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.**

SF3050T

sportkoncept



POČÍTAČ

---

---


## OBECNÉ INFORMACE.-

Tento počítač je navržen pro snadné a intuitivní použití. Zprávy, které se objevují na obrazovce, uživatele provedou celým cvičením.

Doporučujeme, aby si instruktor pečlivě přečetl tuto část a plně se tak seznámil s ovládáním počítače tak, aby pak mohl vše uživatelům správně ukázat.

## PŘIPOJENÍ.-


Nejprve zapojte hlavní napájecí kabel do uzemněné elektrické zásuvky o 100 - 240V tak, jak je znázorněno na obr. 1.



## AUDIO.- Obr.3

**M.-** Konektor pro MTP zařízení Android a pro nabíjení.


**N.-** Jack pro sluchátka.



## ZAPNUTÍ.-

Jakmile je stroj připraven, objeví se obrazovka 1.

**Obrazovka 1**



# NASTAVENÍ POČÍTAČE.-

## ZMĚNA JAZYKA


1.- Na obrazovce 1:

Stiskněte "language" v levém horním rohu.


2.- Na obrazovce se zobrazí seznam dostupných jazyků tak, jak je vidět na obrazovce 2.

Vyberte požadovaný jazyk.

Obrazovka 1



Obrazovka 2




## VSTUP/VÝSTUP Z ÚVODNÍHO MENU


Obrazovka 1

VSTUP:

Při prohlížení obrazovky 1 stiskněte **QUICK START** a následně **STOP** - zobrazí se obrazovka 3. Až budete na této obrazovce, podržte v horním rohu obrazovky tlačítko "hidden menu" nebo "backoffice menu", a to po dobu 5 vteřin.



Obrazovka 3



VÝSTUP:

V této nabídce stiskněte vlevo nahoře tlačítko "**Configuration**", kterým se vrátíte zpět do hlavní nabídky.

Poznámka: Prosíme, abyste neměnili žádný parametr v této nabídce pokud není tento krok podrobně popsán v tomto návodu. Můžete tím způsobit poruchu stroje nebo jeho nesprávné používání.


Obrazovka 4



## Změna kilometrů na míle.

Jakmile jste v nabídce "backoffice", přejděte do **Gym Custom**, vložte přístupový kód **taipei101** a stiskněte **ok**. Podle volby na obrazovce změňte možnosti z **Unit System (KM)** na **Imperial (míle)** - viz. obr. 5.

Obrazovka 5




# INSTRUKCE

## PROGRAMY.

Tento počítač nabízí 6 programů: 6 TRAINING (tréninkový programů), COURSES, 3 OBJECTIVE (základní programy), 1 HEART RATE CONTROL (program řízený tepovou frekvencí), 7 PHYSICAL TEST (testů).  
Všechny jsou přístupné z obrazovky 1.

Obrazovka 1



## TRÉNINK.-

Existují dvě kategorie tréninků:

A) **Manual** (manuální program)

B) Přednastavené programy

## MANUAL.


V manuálním programu můžete nastavit:

A) Hmotnost uživatele.

B) **Nastavit délku cvičení.**

Obrazovka 1

Pro výběr manuálního programu stisknete TRAINING COURSES na obrazovce 1 a poté vyberte možnost MANUAL. Po kliknutí se zobrazí obrazovka 6, na které budou parametry, které je možné nakonfigurovat. Po nastavení parametrů cvičení klikněte na START a tím zahájíte trénink.



Během cvičení můžete pomocí tlačítek + / - nastavit sklon a rychlost.


Obrazovka 6



Jakmile stisknete tlačítko **Stop** zobrazí se obrazovka 3, která shrnuje váš trénink.

Stisknutím tlačítka **previous** nebo pokud počkáte 2 minuty, se obrazovka vrátí zpět na obrazovku č. 1.

Obrazovka 3



## OSTATNÍ TRÉNINKY:

V těchto programech můžete nastavit:


A) Váhu uživatele.

B) **Čas cvičení.**

C).- Fitness úroveň uživatele.

## Obrazovka 1

Jednoduše stačí kliknout na možnost "Training Courses" na obrazovce 1 a pak vybrat požadovaný trénink. Po výběru se zobrazí obrazovka 7 a uvidíte i parametry, které je možné nastavit. Jakmile kliknete na tlačítko START, tak se program spustí a vy můžete začít cvičit. Intenzita cvičení bude přizpůsobena podle profilu vybraného programu. Při tréninku můžete upravovat parametry pomocí tlačítek +/-, ale program stejně po ukončení segmentu vrátí parametry zpět tak, aby seděly vybranému programu.



## Obrazovka 7



Když trénink běží, můžete upravit rychlost a sklon pomocí kláves +/-, ale po dokončení segmentu je stejně pro další segment počítač sám upraví.

Po docvičení nebo pokud kliknete na tlačítko **Stop** zobrazí se obrazovka 3, na které uvidíte souhrnný přehled o tréninku. Stisknutím tlačítka **previous** nebo pokud počkáte 2 minuty, se obrazovka vrátí zpět na obrazovku č. 1.

## Obrazovka 3



## ZÁKLADNÍ PROGRAMY.-


Tento program umožňuje uživateli nastavit si tyto cíle:

- A) **Váhu uživatele.**
- B) **Délku tréninku.**
- C) **Uraženou vzdálenost.**
- D) **Spálené kalorie v průběhu tréninku.**

### - **Váha** -

Zadejte váhu uživatele. Na první obrazovce stiskněte tlačítko "Objective" a tím přejdete na obrazovku 8. Nastavte si váhu a poté zvolte jednu z následujících možností: čas, vzdálenost, nebo spálené kalorie.

## Obrazovka 1



## Obrazovka 8



### - **Čas** -

Můžete si upravit čas cvičení (během cvičení se tento údaj zobrazí a bude se odpočítávat).

## Obrazovka 8






Pomocí číselných tlačítek ve spodní části obrazovky vyberte čas a potvrďte stisknutím ✓. Stisknutím tlačítka START spustíte cvičení. Během tréninku si můžete nastavit rychlost a sklon pomocí +/-.

### Obrazovka 3

Po docvičení nebo pokud kliknete na tlačítko **Stop** zobrazí se obrazovka 3, na které uvidíte souhrnný přehled o tréninku. Stisknutím tlačítka **previous** nebo pokud počkáte 2 minuty, se obrazovka vrátí zpět na obrazovku č. 1.



### - Vzdálenost -

Zde si můžete nastavit vzdálenost, které chcete dosáhnout v průběhu vašeho tréninku. (Vzdálenost se odpočítává při tréninku).

Na obrazovce 1, stiskněte tlačítko Objective a zobrazí se obrazovka č.8.


### Obrazovka 8



Pomocí číselných tlačítek ve spodní části obrazovky vyberte vzdálenost a potvrďte stisknutím ✓. Stisknutím tlačítka START spustíte cvičení. Během tréninku si můžete nastavit rychlost a sklon pomocí +/-.

### Obrazovka 3

Po docvičení nebo pokud kliknete na tlačítko **Stop** zobrazí se obrazovka 3, na které uvidíte souhrnný přehled o tréninku. Stisknutím tlačítka **previous** nebo pokud počkáte 2 minuty, se obrazovka vrátí zpět na obrazovku č. 1.



### - Kalorie -

Zde si můžete nastavit kalorie, které chcete spálit v průběhu vašeho tréninku. (Kalorie se odpočítávají při tréninku).

Na obrazovce 1, stiskněte tlačítko Objective a zobrazí se obrazovka č.8.


### Screen 8



Pomocí číselných tlačítek ve spodní části obrazovky vyberte kalorie a potvrďte stisknutím ✓. Stisknutím tlačítka START spustíte cvičení. Během tréninku si můžete nastavit rychlost a sklon pomocí +/-.

### Obrazovka 3

Po docvičení nebo pokud kliknete na tlačítko **Stop** zobrazí se obrazovka 3, na které uvidíte souhrnný přehled o tréninku. Stisknutím tlačítka **previous** nebo pokud počkáte 2 minuty, se obrazovka vrátí zpět na obrazovku č. 1.



## PROGRAM ŘÍZENÝ TEPOVOU FREKVENCÍ.-


Před cvičením je vhodné, abyste se protáhli vhodným cvičením. Předejdete tak možnému zranění.

Tento program vám umožní nastavit srdeční frekvenci (mezi 60% a 95% maximální tepové frekvence) a stroj bude sám automaticky upravovat odpor, aby zajistil, že bude srdeční frekvence udržována na zvolené úrovni. Je nutné po celou dobu cvičení držet senzory pro měření tepové frekvence a nebo použít hrudní pás.

Maximální počet úderů srdce, který člověk nikdy nesmí překročit, se označuje jako maximální tepová frekvence a tato hodnota klesá s věkem. Výpočet je velice jednoduchý. Od čísla 220 odečtete svůj věk. Následně pak cvičíte v rozmezí 65% - 85% této maximální hodnoty tepové frekvence. Nedoporučuje se, abyste překračovali 85% maximální tepové frekvence.

HRC se skládá ze 4 programů: tři mají přednastavené procento tepové frekvence (68%, 75% a 85%) a čtvrtý je označen jako THR a umožňuje, abyste si zvolil svou vlastní tepovou frekvenci v rozmezí 60-95%.

Obrazovka 1



Na obrazovce 1 stiskněte Heart Rate Control a tím se dostanete na obrazovku 9. Vyplňte požadovaná pole a vyberte si procento srdeční frekvence. Poté stiskněte zelenou šipku a tím začnete cvičit. Když cvičíte, můžete měnit parametry tréninku pomocí +/- . Je nezbytné, abyste měli stále ruce na senzorech pro měření tepové frekvence nebo používali volitelný hrudní pás.

Obrazovka 9



Obrazovka 3




Po skončení tréninku, nebo pokud stisknete tlačítko **Stop**, se objeví obrazovka 3, na které uvidíte shrnutí cvičení. Stiskněte tlačítko **previous** nebo vyčkejte 2 minuty a počítač vás opět vrátí na úvodní obrazovku.

## TEST.-

Jedná se o fitness test, který je založený VO2 MAX. VO2 Max, nebo taky maximální absorpce kyslíku je jedním z faktorů, který ukáže fyzickou výdrž sportovce.

Obrazovka 1




Na obrazovce 1 stiskněte **PHYSICAL TEST** a objeví se obrazovka č. 10. Nastavte požadované parametry pomocí čísel, které jsou v dolní části obrazovky a poté klikněte na ✓. Následně stiskněte zelenou šipku a test se spustí. Během programu můžete pomocí tlačítek +/- nastavit úroveň rychlosti a sklonu.

Obrazovka 10



Po dokončení cvičení nebo po stisknutí tlačítka **STOP** se zobrazí obrazovka 11, která ukazuje souhrn všech důležitých hodnot cvičení. Stiskněte tlačítko **previous** nebo vyčkejte 2 minuty a počítač vás opět vrátí na úvodní obrazovku.


**Obrazovka 11**



## MULTIMEDIA.-

Počítač disponuje třemi multimediálními funkcemi: TV, HUDBA a INTERNET. Můžete se připojit na obrazovce 1 a to kliknutím na možnost MULTIMEDIA. Poté se zobrazí obrazovka 12 na které si vyberete, jaké médium chcete připojit.

**Obrazovka 1**




**Obrazovka 12**



## TV.-

Na obrazovce 1 klikněte na možnost MULTIMEDIA a následně se zobrazí nabídka - viz. obr. 12. Zde si vyberete možnost TV. Je možné se taky připojit v průběhu cvičení, a to kliknutím na možnost TV v dolní pravé části obrazovky.

**Obrazovka 1**



**Obrazovka 12**



TV se objeví uprostřed obrazovky a vy si můžete vybrat kanál a změnit hlasitost. Chcete-li při cvičení nastavit TV na celou obrazovku, dvakrát klepněte na televizní obrazovku. Dvojitým klepnutím na obrazovku opět vrátíte TV do původní velikosti.

## LADĚNÍ KANÁLŮ.-

Automatické ladění kanálů se nachází v části BACKOFFICE. Postupujte podle pokynů, jak vstoupit do BACKOFFICE v sekci konfigurace.

\*Poznámka – ke sledování kanálů bude možná potřeba satelit od kabelové společnosti. Signál může být kódován a bude vyžadovat dekódování.

Po vstupu do BACKOFFICE stiskněte možnost **TV**. V pravé části obrazovky najdete tlačítko menu, které vás přenesou do nabídky. Pomocí  $\uparrow$  **Ch** / **Ch**  $\downarrow$  vyberte **Auto Tune (automatické ladění)**, a stiskněte **OK** pro potvrzení. Nabídka v obrazovce se změní a zobrazí země, pro které můžete zvolit automatické ladění. Pomocí kláves  $\uparrow$  **Ch** / **Ch**  $\downarrow$  vyberte svou zemi a stiskněte **OK**. Nyní se spustí automatické ladění. Může to trvat několik minut.

Jakmile bude automatické ladění úspěšné, postupujte podle pokynů k ukončení práce v BACKOFFICE. Chcete-li spustit TV, klikněte na první obrazovce na možnost MULTIMEDIA a na další obrazovce na možnost TV.

Poznámka: výběrem možnosti **Auto Tune** budou všechny předchozí kanály smazány.

## VYMAZÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH KANÁLŮ.-

Postupujte podle pokynů pro vstup do BACKOFFICE.

Jakmile jste v backoffice, klikněte na možnost **TV**. Vpravo najdete menu (nabídku), exit, čísla a options (nastavení). Klikněte na možnost **Menu**, čímž dojde ke spuštění další obrazovky. Pomocí kláves se šipkami ↑ **Ch / Ch** ↓ zvolte možnost: **Edit Programme**. Jakmile zvolíte tuto možnost, nabídka se změní a zobrazí všechny kanály, které máte naladěné. Pomocí kláves se šipkami ↑ **Ch / Ch** ↓ vyberte kanál, který chcete odstranit. Stisknutím **2** ho odstraní. Pomocí kláves ↑ **Ch / Ch** ↓ přejdete na další program a ten dle potřeby také můžete odstranit.

Jakmile smažete požadované kanály, můžete nabídku backoffice opustit - viz. návod.

## ZMĚNA POZICE KANÁLŮ.-

Postupujte podle pokynů pro vstup do BACKOFFICE.

Jakmile jste v backoffice, klikněte na možnost **TV**. Vpravo najdete menu (nabídku), exit, čísla a options (nastavení). Klikněte na možnost **Menu** čímž dojde ke spuštění další obrazovky. Pomocí kláves ↑ **Ch / Ch** ↓ klikněte na **Edit Programme**. Následně se zobrazí všechny naladěné kanály. Pomocí kláves se šipkami **Ch** ↑ / ↓ **Ch** vyberte kanál, který chcete přesunout a stiskněte tlačítko **8** pro přesun. Pomocí kláves ↑ **Ch / Ch** ↓ pak přesuňte kanál na vybranou pozici a stiskněte **OK** pro potvrzení. Pomocí kláves ↑ **Ch / Ch** ↓ můžete přesouvat i další kanály.



Jakmile smažete požadované kanály, můžete nabídku backoffice opustit - viz. návod.

## HUDBA.-

Obrazovka 1

Obrazovka 12

Na úvodní obrazovce 1, stiskněte Multimedia čímž se dostanete na obrazovku 12. Na této obrazovce stiskněte možnost **MUSIC**. Při cvičení je přístup k hudbě umožněn pomocí panelu nabídky ve spodní části obrazovky. Jakmile si vyberete možnost **MUSIC**, připojte své zařízení (android) k USB portu a vyberte skladbu, kterou chcete při cvičení poslouchat.





## INTERNET.-

Obrazovka 1

Obrazovka 12


Na úvodní obrazovce 1, stiskněte možnost Multimedia čímž se dostanete na obrazovku 12. Na této obrazovce zvolte **INTERNET**. Při cvičení máte také přístup k možnosti **INTERNET**, a to pomocí panelu, který se nachází ve spodní části obrazovky. Jakmile jste uvnitř této záložky vyberte další kroky.



Při jakýchkoli potížích se neváhejte obrátit na dodavatele stroje - viz. poslední stránka tohoto návodu.


**BH FITNESS SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT SPECIFIKACE SVÝCH VÝROBKŮ, A TO BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ.**

## SF2500TR



N°	Description	Descripción	Code
0	Complete console	Monitor completo SF2500TR	0190798
1	Ipad holder	Soporte ipad	0190419
2	Front cover	Tapa delantera	0190439
3	Polar pulse receiver	Tarjeta pulso	0190440
5	cable safety key	Cable llave seguridad	0190568
9	TFT monitor main board	Tarjeta android monitor TFT	0190551
12	Rear cover	Tapa trasera	0190430
13	End rear cover	Tapa trasera final	0190431
20	Touchscreen 15.6	Panel táctil 15.6	0190553
21	TFT 15,6"	TFT 15,6"	0190554
22	DTV pcb	Tarjeta DTV	0190745
23	Fitness console PCB	Tarjeta Fitness console	0190555
26	Audio PCB	Tarjeta Audio	0190556
33	USB PCB	Tarjeta USB	0190562

# ERV1000R1P30T19



# ERV1000R1P30T19

**Pro objednání náhradních dílů:** Uvedte kód dílu a množství

**Na objednanie náhradných dielov:** Uvedte kód dielu a množstvo

Např./Např. ERV1000001 1ks

#	Popis (Česky)	Popis (Slovensky)	Kód
1	Konzole	Monitor	SF3060NT3
2	Kryt konzole	Kryt monitora	ERV1000R1P30T19002
4	Kryt, svislý	Kryt	ERV1000RBM004
5	Držák lahve	Držiak na fľašu	ERV1000RBM005
6	Konzola držáku lahve P	Základňa držiaka fľaše P	ERV1000RBM006
7	Konzola držáku lahve L	Základňa držiaka fľaše L	ERV1000RBM007
8	Držák lahve	Držiak na fľašu	ERV1000RBM008
9	Kryt, svislý, horní	Horný kryt	ERV1000RBM009
10	Kryt, svislý, přední, horní	Zadný horný kryt	ERV1000RBM010
11	Řídítka L	Riadidlá L	ERV1000RBM011
12	Řídítka P	Riadidlá P	ERV1000RBM012
13	Kryt řidítek P	Kryt rukoväte P	ERV1000RBM013
14	Kryt řidítek L	Kryt rukoväte L	ERV1000RBM014
15	Sloupek, svislý L	Stĺpik L	ERV1000RBM015
16	Sloupek, svislý P	Stĺpik P	ERV1000RBM016
17	Upevnění sloupku, horní	Spojovací stĺpik	ERV1000RBM017
18	Kryt, svislý, dolní s kabelem	Predný kryt	ERV1000RBM018
19	Kryt, svislý, zadní, horní	Zadný kryt	ERV1000RBM019
20	Nakloněná deska s chladičem	Sklonená doska	ERV1000R1P30T19020
21	Motor, sklon, DC12V	Motor	ERV1000RBM021
22	Spojovací rameno	Spojovacie rameno	ERV1000RBM022
23	Kryt, čep, spojovací rameno	Kryt spojovacieho ramena	ERV1000RBM023
24	Povlak, kryt, rampa, bok	Bočný kryt rampy	ERV1000RBM024
25	Stoupací rameno, P, potažené	Podpera pedála P	ERV1000RBM025
26	Povlak, kryt, rampa, bok	Bočný kryt rampy	ERV1000RBM026
27	Stoupací rameno, L, potažené	Podpera pedála L	ERV1000RBM027
28	Kryt, pedál	Kryt pedála	ERV1000RBM028
29	Kolo s ložiskem	Ložisko kola	ERV1000RBM029
30	Plech, pedál	Pedál	ERV1000RBM030
31	Kryt, svislý, zadní, dolní	Zadný základný kryt	ERV1000RBM031
32	Kryt, svislý, zadní, horní	Horný zadný kryt	ERV1000RBM032
33	Krytka, stabilizátor	Stabilizátor	ERV1000RBM033
34	Noha, nastavitelná	Nastaviteľná noha	ERV1000RBM034
35	Generátor s konzolou	Generátor	ERV1000RBM035
36	Řídicí deska s chladičem	Chladič	ERV1000RBM036
37	Kryt, zadní, horní, vstříkovaný	Horný kryt podvozka	ERV1000RBM037

# ERV1000R1P30T19

#	Popis (Česky)	Popis (Slovensky)	Kód
38	Vnútorný kryt pravý	Vnitřní kryt pravý	ERV1000RBM038
39	Kryt kluky	Kryt kliky	ERV1000RBM039
40	Horný vnútorný kryt pr.	Horní vnitřní kryt pravý	ERV1000RBM040
41	Rúrka spojka krytov	Trubka spojka krytů	ERV1000RBM041
42	Kľuka	Kliková hřídel	ERV1000RBM042
43	Kladka	Kladka	ERV1000RBM043
44	Rampa	Rampa	ERV1000RBM044
45	Kryt spojenia	Kryt spojení	ERV1000RBM045
46	Povlak	Povlak	ERV1000RBM046
47	Kryt	Kryt	ERV1000RBM047
48	Blokovací čep	Blokovací čep	ERV1000RBM048
49	Pedálové ložisko	Pedálové ložisko	ERV1000RBM049
50	Hriadel rampy	Hřídel rampy	ERV1000RBM050
52	Brzda batérie	Brzda baterie	ERV1000RBM052
53	Kladka step-up	Kladka step-up	ERV1000RBM053
54	Hlavný remeň	Hlavní řemen	ERV1000RBM054
55	Sekundárny remeň	Sekundární řemen	ERV1000RBM055
56	Bočný kryt podvozku ľavý	Boční kryt podvozku levý	ERV1000RBM056
57	Koleso	Kolo	ERV1000RBM057
58	Brzda kolesa	Brzda kola	ERV1000RBM058
59	Kryt kolesa	Kryt kola	ERV1000RBM059
60	Horný ľavý kryt podvozku	Horní levý kryt podvozku	ERV1000RBM060
61	Gulôčkové ložisko 6004ZZ	Kuličkové ložisko 6004ZZ	ERV1000RBM061
62	Kladka osi	Kladka osy	ERV1000RBM062
63	Horný bočný kryt pravý	Horní boční kryt pravý	ERV1000RBM063
64	Blokové ložisko	Blokové ložisko	ERV1000RBM064
65	Vnútorný kryt ľavý	Vnitřní kryt levý	ERV1000RBM065
66	Signálny kábel	Signální kabel	ERV1000RBM066
67	Kábel LCB	Kabel LCB	ERV1000RBM067
68	Napájací kábel	Napájecí kabel	ERV1000RBM068
69	Kábel na riadenie krútiaceho momentu	Kabel řízení točivého momentu	ERV1000RBM069
70	Adaptér 19V	Adaptér 19V	ERV1000RBM1P30T19L70
##	Sada skrutiek	Sada šroubků	ERV10000304





Dovozce a distributor pro  
Českou a Slovenskou republiku  
Trinteco spol. s r.o.  
Na Strži 2102/61a,  
140 00 Praha 4 – Krč  
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175